

Kasutusjuhend

1. Bluetooth ühildumine: Peale seadme sigaretisüütaja pesasse asetamist, otsige telefoni bluetoothi seadmetest üles "BS-01". Ühendage telefon seadmega. Kui ühendus on tekitatud läheb LED tuli siniseks.
2. FM-raadioühendus: pärast toote sisestamist sigaretisüütaja pessa ja sisselülitatud olekusse sisenemist, vajutage nuppu 2-3 sekundit, et lülitada sisse FM sageduse modulatsiooni režiim; sel ajal näitab see digitaalselt 87,5 ja vilgub (toide on vaikimisi 87,5 MHz); pöörake nuppu üks kord vasakule või paremale, sagedus miinus ja pluss 0,1; Pöörake nuppu vasakule või paremale ning hoidke 2 sekundit, sagedust saab pidevalt lisada ja vähemaks võtta. Sageduse reguleerimise vahemik: 87,5 MHz - 99,9 MHz
3. Autos reguleeriga sagedus samaks, mis seadmel.
4. USB pealt muusika – Sisestage Usb pult alumisse märgitud usb auku. Seade vahetab automaatselt sisendiks USB ning näitab seda ka ekraanil. Muusika esitus algab automaatselt.

Nuppude funktsioonid

Muusika mängimine/peatamine: nupu vajutus korra, et peatada mängimist ja taasesitust
Helitugevus: Pöörake nuppu paremale ja vasakule ja hoidke seda peal. Ekraan näitab helitugevuse suurenemist või vähenemist
Lugude valimine: pöörake nuppu vasakule või paremale, et valida eelmine või järgmine lugu
Bluetooth ühenduse/USB vahetamine: Hoidke nuppu peal 5S
Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: vajutage nuppu korra
Kõnest keeldumine: hoidke nuppu all 2 sekundit
Viimase numbri uuesti valimine: vajutage nuppu alla 2 korda

LED tuled

Sinine ja roheline tuli vilguvad vaheldumisi: Bluetooth ei ole ühendatud
Sinine tuli põleb: Bluetooth on ühendatud / Bluetooth muusika on pausi peal
Roheline tuli vilgub aeglaselt: USB-lt mängimine
Rohelin tuli põleb: USB muusika on pausil / telefonikõne käib

Ärge kasutage seadet, kui on näha vigastusi
Ärge laske lastel seadmega mängida
Seadet tuleks hoida ruumi temperatuuril, et vältida pikka aega väga soojas või külmas olemist
Seade ei ole veekindel
Ärge parandage toodet ise